

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home - Aide rapide

Evoke Home - Aide rapide

INSIDE / AQIPA - 2024-11-19 - Evoke Series - Modern Music Systems

Nos principaux conseils pour l'utilisation de ton Evoke Home

- Avant d'utiliser le produit, tu dois toujours lire le manuel d'utilisation Evoke et le guide de démarrage rapide. Tu peux trouver le QSG et le guide d'utilisation d'Evoke Home dans notre centre de téléchargement.
- 1. **Avant de commencer**, nous constatons l'évidence. Assure-toi que ton Evoke Home est correctement branché à une source d'alimentation. Assure-toi que l'antenne est complètement déployée et que tous les caches en plastique ont été retirés.

1. Allumer et éteindre Evoke Home

Lorsque tu appuies sur le bouton de volume, ton Evoke Home démarre avec la dernière source écoutée. Lorsque ton Evoke est allumé pour la première fois, il passe par un **assistant d'installation** pour configurer les paramètres de date/heure et de réseau. Une fois cette opération terminée, le système est prêt à fonctionner dans la plupart des modes.

1. Balayage et sélection des stations DAB+ ou FM

Nous avons deux articles séparés sur ces sujets, que tu peux sélectionner en cliquant sur les mots en surbrillance.

1. Enregistrer ou rappeler un préréglage

L'Evoke Home propose deux méthodes pour enregistrer les préréglages. Celles-ci peuvent soit être enregistrées sur l'une des 6 touches de présélection rapide, soit être ajoutées à la liste des présélections.

Si tu appuies sur l'une des touches de présélection rapide jusqu'à ce que « Preset stored »

apparaisse, la station que tu écoutes actuellement sera mémorisée. Appuie brièvement sur la touche de présélection pour la rappeler. Tu trouveras plus de détails **ici.**

1. Changer de source

Cette opération est très simple. En appuyant sur le bouton « Source », la fenêtre des sources s'ouvre. Si tu veux en savoir plus sur les options de source, lis cet article **ici**.

1. Couplage d'un appareil Bluetooth

Appuie sur le bouton BT et l'Evoke Home passe en mode d'appairage. Pour des instructions plus détaillées sur la façon de trouver ton Evoke Home sur l'appareil que tu veux coupler et pour en savoir plus sur le couplage avec BT, consulte **cet article**.

1. Régler une alarme

L'Evoke Home dispose de 2 alarmes individuelles que tu peux régler. Nous avons créé un **article d'aide détaillé étape par étape** pour expliquer les détails.

1. Régler la luminosité de l'écran en mode veille et en mode on.

Evoke Home te propose différentes possibilités pour régler la luminosité de l'écran. Chacune de ces fonctions est décrite dans l'article d'aide correspondant, dont <u>le lien</u> figure ici.

1. L'égaliseur

Les réglages de l'égaliseur sont accessibles via le menu principal. Tu trouveras plus de détails **ici.**

Tags

Evoke Home