



FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > Comment changer de station FM sur un Elan One² ?

Comment changer de station FM sur un Elan One² ?

Customer Support - 2024-12-09 - Elan Series - DAB+ Radios

Tu veux enregistrer et changer tes stations FM sur ton Elan One² ?

1. Appuie sur le bouton « **Menu-Back** » pour accéder au menu.
2. Dans le menu « **Réglages recherche** », tu peux choisir entre « **Stations au signal puissant seulement ?** » et « **Toutes chaînes** ».
3. Accédez au réglage audio pour choisir si vous souhaitez écouter uniquement en mono, au cas où vous auriez une faible réception FM. (La stéréo n'est possible qu'avec des écouteurs).

1. Les touches de navigation « **Stations** » permettent de passer d'une fréquence à l'autre.
2. En maintenant les boutons enfoncés pendant 2 secondes, le mode de recherche est activé.
3. L'Elan One² s'arrête à la prochaine station reçue.