



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Comment puis-je changer la source diffusée sur mon Evoke Spot/Play ?](#)

## Comment puis-je changer la source diffusée sur mon Evoke Spot/Play ?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

### Vous souhaitez changer la source diffusée sur votre Evoke Spot/Play ?

Les sources disponibles sur l'Evoke Spot/Play sont le DAB+, la FM, la radio Internet, Spotify, les podcasts et l'audio Bluetooth.

1. Pour sélectionner une source à écouter, il te suffit d'appuyer sur le bouton « **Source** » de ton Evoke Spot/Play pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou en naviguant avec les touches fléchées, tu peux faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer ton choix, appuie sur la touche « **Home/Select** ».

La source passe automatiquement à la source sélectionnée au bout de 2 secondes si aucune autre touche n'est appuyée.