



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment rechercher et sélectionner des stations DAB sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?](#)

Comment rechercher et sélectionner des stations DAB sur un Classic H4i/Classic C-D6i ?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Tu souhaites rechercher des stations de radio DAB+ et les sélectionner sur ton Classic H4i/Classic C-D6i ?

Lorsque tu utilises ton Classic H4i/Classic C-D6i pour la première fois, la recherche DAB est effectuée automatiquement. Toutes les stations disponibles sont trouvées et enregistrées dans la "**liste des stations**".

1. Pour changer de station DAB, tourne le bouton '**Select**' d'un clic lorsque tu es en mode DAB.
2. La "**Liste des stations**" s'affiche.
3. Tu peux maintenant faire défiler les stations disponibles en tournant le bouton rotatif.
4. Lorsque tu as trouvé la station souhaitée, appuie sur la commande '**Select**' pour passer à cette station.

Pour une nouvelle recherche, il suffit d'appuyer sur le bouton '**Home**' en mode DAB, de sélectionner '**Configuration DAB**' dans les '**Paramètres**', puis '**Recherche de stations DAB**'.

Ta radio supprime alors toutes les stations DAB enregistrées et commence automatiquement à rechercher toutes les stations disponibles.