



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Comment configurer mon Evoke Home II ?](#)

Comment configurer mon Evoke Home II ?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Souhaitez-vous configurer votre Evoke Home II et le connecter à Internet ?

Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du volume, votre Evoke Home II se met en marche en sélectionnant la dernière source écoutée.

1. Lors de la première mise en marche de votre Evoke Home II, l'appareil démarre avec l'« assistant de configuration ».
2. Vous êtes d'abord invité à choisir la langue.
3. Pour ce faire, tournez le bouton rotatif sur la langue souhaitée et confirmez votre sélection en appuyant sur ce bouton.
4. Vous passez ensuite aux réglages de l'heure.
5. Vous pouvez ici définir le fuseau horaire, choisir entre le format 12 ou 24 heures, configurer la mise à jour automatique et activer ou désactiver l'heure d'été.
6. Viennent ensuite les réglages réseau.
7. Une fois la recherche des réseaux disponibles terminée, sélectionnez votre SSID et saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour vous connecter à votre réseau.

Une fois la configuration terminée, votre Evoke Home II lance automatiquement un balayage DAB. Toutes les stations disponibles sont détectées et enregistrées dans la liste des stations DAB.