



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke One](#) > [Comment configurer mon Evoke One ?](#)

Comment configurer mon Evoke One ?

Customer Support - 2026-10-08 - [Evoke One](#)

Souhaitez-vous configurer votre Evoke One et le connecter à Internet ?

Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du volume, votre Evoke One commence à diffuser la source que vous écoutiez en dernier.

1. Lorsque vous allumez votre Evoke One pour la première fois, l'appareil lance l'« assistant de configuration ».
2. Il vous sera d'abord demandé de sélectionner une langue.
3. Pour ce faire, tournez le bouton de sélection jusqu'à la langue souhaitée et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton.
4. Viennent ensuite les réglages de l'heure.
5. Vous pouvez ici définir le fuseau horaire, choisir entre le format 12 heures et le format 24 heures, configurer les mises à jour automatiques et activer le mode heure d'été.
6. Viennent ensuite les réglages réseau.
7. Une fois la recherche des réseaux disponibles terminée, sélectionnez votre SSID et saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour vous connecter à votre réseau.

Une fois la configuration terminée, votre Evoke One lancera automatiquement un balayage DAB.

Toutes les stations disponibles seront détectées et enregistrées dans la liste des stations DAB.