



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > Comment régler la luminosité de l'écran sur une Classic Stereo ?

Comment régler la luminosité de l'écran sur une Classic Stereo ?

Customer Support - 2024-11-28 - Classic Stereo

Tu souhaites régler la luminosité de l'écran sur ton Classic Stereo ?

1. Pour régler la luminosité de l'écran, appuie sur la touche « **Home** » afin d'afficher le menu principal.
2. Utilise la molette « **Volume/Select** » pour accéder aux « **Paramètres du système** » et appuie sur la molette pour sélectionner.
3. Fais défiler les options de réglage jusqu'à ce que tu trouves « **Éclairage de l'écran** » et appuie sur le curseur pour ouvrir les réglages.

Trois options s'affichent : « **Temps avant gradation** », « **En fonctionnement** » et « **Niveau de gradation** ».

1. Choisis « **Temps de gradation** » pour définir la durée avant que la luminosité de l'écran ne passe de « **En fonctionnement** » à « **Niveau de gradation** ».
2. Sélectionne « **En fonctionnement** » pour régler la luminosité lorsque la radio est allumée et « **Dim Level** » pour régler la luminosité de l'écran lorsque la radio passe en mode Dim. Il est même possible d'éteindre complètement l'écran en mode Dim. Tu peux régler l'écran de manière à ce qu'il soit plus lumineux lorsque tu l'utilises activement et plus sombre en mode Dim.

Et c'est tout ! Tu peux maintenant facilement adapter la luminosité de l'écran de ta radio stéréo classique à ton environnement et à tes préférences.