



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Comment régler la luminosité de l'écran d'un Classic Stereo Mini ?](#)

Comment régler la luminosité de l'écran d'un Classic Stereo Mini ?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Tu veux régler la luminosité de l'écran de ton Classic Stereo Mini ?

1. Pour régler la luminosité de l'écran, appuie sur le bouton « **Home** ».
2. Fais défiler jusqu'à « **Éclairage de l'écran** » avec la molette de sélection et appuie sur la molette pour confirmer ta sélection.
3. Trois options s'affichent : « **Dimmer après** », « **En cours** » et « **Luminosité du variateur** ».
4. Choisis « **Dimmer après** » pour régler le temps avant que la luminosité de l'écran passe de « **En cours** » à « **Luminosité du variateur** ».
5. Choisis « **En cours d'utilisation** » pour régler la luminosité quand tu allumes la radio, et « **Luminosité du variateur** » pour régler la luminosité de l'écran quand la radio passe en mode variateur. Ça veut dire que tu peux rendre l'écran plus lumineux quand tu l'utilises activement, ou plus sombre (ou même l'éteindre). La « **luminosité du variateur** » affecte aussi l'écran quand la radio est en mode veille.

Et voilà ! Tu peux maintenant facilement régler la luminosité de l'écran de ta Classic Stereo Mini en fonction de ton environnement et de tes préférences.