



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Comment modifier les réglages d'égalisation sur un Classic Active ?](#)

Comment modifier les réglages d'égalisation sur un Classic Active ?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Tu souhaites modifier les réglages d'égalisation audio de ton Classic Active ?

1. Tu peux sélectionner les différents réglages d'égalisation du Classic Active en appuyant sur les boutons correspondants de ta télécommande.
2. Tu peux choisir entre

Dynamic - Graves profonds - voix et instruments dynamiques

Comfort - Écoute agréable toute la journée

Neutral - Son fidèle à la source

1. En sélectionnant **Custom**, tu pourras régler individuellement les paramètres d'égalisation pour les basses, les médiums et les aigus.

Un **Night** Mode supplémentaire réduira la dynamique pendant la nuit.