



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Comment modifier les paramètres EQ sur une Classic Stereo ?](#)

Comment modifier les paramètres EQ sur une Classic Stereo ?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Tu souhaites modifier les paramètres audio EQ sur ton Classic Stereo ?

1. Pour accéder aux paramètres EQ de la Classic Stereo, appuie sur la touche « **Home** » de l'unité principale ou de ta télécommande.
2. Ouvre les « **Paramètres système** » et sélectionne « **Égaliseur** ».
3. Confirme en appuyant sur le bouton « **Volume/Select** » de l'appareil, ou sur le bouton « **Select** » de la télécommande.
4. Tu peux maintenant choisir entre Dynamic, Comfort, Neutral, Night, Custom EQ et l'option Custom EQ Setting pour personnaliser ton son.
5. Lorsque tu accèdes au réglage EQ personnalisé, tu peux régler manuellement les basses et les aigus et activer/désactiver le loudness.

Tu peux aussi accéder à l'EQ en appuyant sur la touche « **EQ** » de ta télécommande.

En appuyant plusieurs fois sur la touche « **EQ** », tu peux passer d'un mode à l'autre.

Si tu appuies sur la touche « **Night** », le mode nuit est directement activé.

Les différents modes sont les suivants :

Dynamic - extension des basses - voix et instruments dynamiques.

Comfort - écoute confortable toute la journée

Neutral - son aussi proche que possible du matériel source

Night - Empêche les augmentations soudaines des basses et des aigus.

Custom EQ - Définissez votre propre son avec les commandes pour les basses et les aigus.