



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Comment changer la source lue sur un Classic Mini ?](#)

## Comment changer la source lue sur un Classic Mini ?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

### Vous souhaitez changer la source qui est lue sur votre Classic Mini ?

Les sources disponibles sont **DAB+**, **FM** et **Bluetooth**.

1. Pour sélectionner une source à lire, appuyez simplement sur le bouton « **Source** » pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. En appuyant plusieurs fois sur le bouton « **Source** » ou en tournant la molette « **Volume/Select** », vous pouvez faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la molette « **Volume/Select** ».

La source passe automatiquement à la source en surbrillance au bout de 2 secondes si aucun autre bouton n'est appuyé.