



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Comment écouter la radio Internet et sélectionner des stations ?](#)

Comment écouter la radio Internet et sélectionner des stations ?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Tu veux écouter la radio Internet et sélectionner différentes stations ?

1. Pour passer en mode radio Internet, il suffit d'appuyer sur le bouton '**Source**' de ton Classic H4i/Classic C-D6i pour ouvrir la fenêtre de sélection.
2. Appuie plusieurs fois sur le bouton '**Source**' ou tourne la molette '**Select**' pour faire défiler les sources disponibles.
3. Pour confirmer ta sélection, appuie sur la molette '**Select**'.
4. Tu peux utiliser l'option '**Parcourir**' pour filtrer les stations de radio Internet selon les critères suivants.
 - 'Radio locale'
 - 'Globe most popular'(les plus populaires)
 - 'Globe all'
 - 'Globe par genre'
 - 'Globe par région'

Utilise ces filtres pour trouver des stations en fonction de leur popularité, de leur genre ou de leur région.

1. Tourne le bouton '**Select**' pour faire défiler les catégories et appuie dessus pour confirmer.
2. Pour revenir au menu précédent, appuie sur le bouton d'accueil '**Back**'.

La fonction "**Recherche**" est une autre option pour trouver des chaînes spécifiques

1. Pour lancer une recherche, mets en surbrillance 'Search' et appuie sur la roue de sélection.
2. Sélectionne une méthode de recherche pour rechercher une chaîne spécifique.

- '**Contient**' - Trouve les stations dont le nom contient le texte que tu as saisi.
- '**Commence par**' - Affiche les stations qui commencent par le texte que tu as saisi.
- '**Se termine par**'- Affiche les stations qui se terminent par le texte que tu as saisi.
- '**Historique de recherche**' - Permet d'accéder aux stations précédemment recherchées.

Lorsque tu trouves une correspondance, mets en surbrillance la station souhaitée et appuie sur le bouton '**Select**' pour la sélectionner. La radio commencera à émettre en continu.

Pour revenir aux résultats de la recherche, tourne la molette de sélection. Si aucun résultat n'est trouvé, appuie sur le bouton '**Home**' (Back) pour revenir à l'écran de recherche.

Tu peux utiliser l'historique de recherche pour accéder rapidement aux chaînes recherchées précédemment.

Sélectionne '**Historique de recherche**' pour afficher les recherches précédentes. Marque une recherche précédente avec la molette de sélection et appuie dessus pour répéter la recherche.

Historique

Pour trouver les stations récemment écoutées, marque '**Historique**' avec la molette de sélection et appuie sur pour confirmer et afficher ton historique d'écoute.

Tu peux maintenant parcourir la liste et sélectionner une station écoutée précédemment.