



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Comment connecter un appareil Bluetooth à un Woodland ?](#)

Comment connecter un appareil Bluetooth à un Woodland ?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Vous voulez coupler votre téléphone ou un autre appareil Bluetooth avec votre Woodland ?

Lorsque vous passez en mode Bluetooth pour la première fois en sélectionnant Bluetooth comme source, le mode couplage est automatiquement activé.

Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, de trouver Woodland dans la liste et de le sélectionner pour le coupler. La prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth, votre Woodland essaiera automatiquement de se connecter au dernier appareil connecté.

Vous êtes maintenant connecté en Bluetooth et prêt à profiter de votre musique sans fil avec votre Woodland. Utilisez les boutons « **Sauter** » pour passer d'une piste à l'autre.

Pour coupler un nouvel appareil, coupler à nouveau un appareil ou supprimer le couplage, maintenez le bouton « **Bluetooth** » enfoncé jusqu'à ce que « **Couplage** » s'affiche.

Si aucun appareil n'est actuellement couplé, le Classic passe automatiquement en mode couplage.