



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Comment connecter un appareil Bluetooth au Woodland Glow ?](#)

Comment connecter un appareil Bluetooth au Woodland Glow ?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

Vous voulez coupler votre téléphone portable ou un autre appareil Bluetooth avec votre Woodland Glow ?

Lorsque vous passez en mode Bluetooth pour **la première fois** en sélectionnant Bluetooth comme source, le mode de couplage est automatiquement activé.

Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, de trouver le **Woodland Glow** dans la liste et de le sélectionner pour le coupler.

La prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth, Woodland Glow tentera automatiquement de se coupler avec le dernier appareil connecté.

Vous êtes maintenant connecté via Bluetooth et prêt à profiter de votre musique sans fil avec Woodland Glow. Utilisez les boutons **Piste suivante/précédente** pour faire défiler les pistes.

Pour coupler un nouvel appareil ou coupler/découpler à nouveau un appareil, maintenez le bouton « **Bluetooth** » enfoncé pendant 2 secondes. Lorsque vous relâchez le bouton Bluetooth, une tonalité confirme cette action et le voyant Bluetooth se met à clignoter.

Si aucun appareil n'est actuellement couplé, le Woodland Glow passe automatiquement en mode couplage.