



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Comment configurer une paire stéréo avec deux enceintes Woodland Glow ?](#)

## Comment configurer une paire stéréo avec deux enceintes Woodland Glow ?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

### Tu veux créer une paire stéréo avec une deuxième enceinte Woodland Glow ?

1. Allume l'enceinte principale et connecte une source via Bluetooth ou l'entrée AUX.
2. Allume la deuxième enceinte et assure-toi qu'elle est en mode appairage.
3. Appuie sur le bouton **Bluetooth** pendant **8 secondes** pour connecter les appareils en mode stéréo. Un bip te dira que le couplage stéréo a bien marché.

Le son du canal gauche sortira de l'enceinte principale.

Pour déconnecter l'appareil actuellement utilisé et en connecter un autre, appuie simplement sur le bouton **Bluetooth** pendant **2 secondes** pour coupler le nouvel appareil.

Si tu appuies sur les boutons « **Bluetooth** » et « **Skip Track Forward** » de l'appareil principal pendant **8 secondes**, le couplage stéréo est désactivé et l'enceinte est réinitialisée.

Les voyants blancs d'état de la batterie s'allument de gauche à droite et inversement pour indiquer que le couplage a été désactivé.

Reconnecte un appareil Bluetooth pour écouter la lecture sur une enceinte.