



[FAQs](#) > [ChargePAK](#) > [Questions générales](#) > [ChargePAK](#) > [Remarques importantes pour l'aide d'un ChargePAK pur](#)

Remarques importantes pour l'aide d'un ChargePAK pur

Laura - 2024-10-09 - [ChargePAK](#)

Mon ChargePAK ne se charge pas.

Un pur ChargePAK prendra seulement sur une charge appropriée dans une plage de température comprise entre 18 - 45 degrés C (62 à 113 F) pour sa propre protection de la batterie. Pour assurer une charge réussie s'il vous plaît vous assurer que votre radio est chargé au sein de ces gammes de températures ambiantes.

Une fois chargée, la batterie interne fonctionner normalement dans et en dehors de ces plages de température sans problème.

Mon ChargePAK ne dure pas très longtemps.

Il ya un certain nombre de raisons, cela pourrait se passer.

Le volume que vous exécutez la radio à. La durée de vie de votre ChargePAK dépendra de la façon dont vous avez été fort utilisez la radio. Si il semble que votre ChargePAK ne dure pas aussi longtemps que les délais mentionnés nous donnons, alors il est plus que probable en raison du volume que vous utilisez la radio à. Nos délais indiqués sont toujours basés sur la radio fonctionnant à un faible volume, et en raison des exigences de puissance de nos radios, et les amplificateurs puissants utilisés, le drain de puissance sur les rampes de la batterie très rapidement que vous augmentez le volume.

Par exemple, si nous donnons chiffre d'environ 20 heures entre les charges, ce chiffre sera d'environ 10 heures (ou la moitié du chiffre indiqué originale) lorsque le volume de la radio est fixé à la moitié. Avec le volume de la radio à rien de plus de la moitié du volume puis le chiffre sera une fois et demie à environ 5 heures, et avec la radio fonctionnant à plein volume vous devriez vous attendre pas plus de 1 heure. Ce sont des indications approximatives, mais ce principe peut être appliqué dans tous ChargePAK

La batterie est vieille. Votre batterie ChargePAK a une durée de vie limitée - comme toutes les piles rechargeables font. En utilisation normale, la batterie devrait durer environ 18 mois, mais après ce délai vous pouvez commencer à voir une réduction de la longueur du temps d'un ChargePAK va durer. Comme la batterie vieillit les cellules commencent à mourir et la batterie ne seront pas en mesure de prendre sur le type de charge qu'il pourrait faire quand il était neuf. Finalement, la batterie va prendre peu ou pas de frais à tous et il est à ce stade, vous devriez penser à remplacer votre ChargePAK.

Où puis-je acheter un ChargePAK?

Certains détaillants Pure vendent le ChargePAK, mais si vous avez des difficultés à obtenir un ChargePAK, vérifiez la disponibilité dans notre [web-shop](#).

L'élimination sans danger.

À la fin de la vie de votre produit ChargePAK vous devriez envisager une méthode sûre et respectueuse de l'environnement de l'élimination. Le ChargePAK est un pack de batterie et vous êtes capable d'en disposer à votre centre de recyclage local. Si vous ne savez pas où est votre centre de recyclage local est alors contacter votre autorité du conseil local qui devrait être en mesure de conseiller.