



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Haut-parleurs intelligents](#) > [DiscovR](#) > [Dépannage](#) > [Mon DiscovR ne semble pas se connecter à mon appareil mobile via Bluetooth.](#)

Mon DiscovR ne semble pas se connecter à mon appareil mobile via Bluetooth.

Laura - 2021-10-19 - [Dépannage](#)

Si vous rencontrez des difficultés pour coupler ou vous connecter à votre DiscovR via Bluetooth, il peut être utile d'essayer ce qui suit :

- Sur votre appareil mobile/contrôleur, désactivez la fonction Bluetooth, puis réactivez-la.

- Assurez-vous que vous utilisez un appareil Bluetooth compatible.

- Retirez/oubliez le haut-parleur de la liste des appareils couplés sur votre appareil mobile/contrôleur, puis recommencez la procédure de configuration.

- Assurez-vous que votre appareil mobile/contrôleur est à portée de la connexion Bluetooth. (normalement à moins de 10 mètres l'un de l'autre)

- Si ce qui précède ne résout pas le problème, essayez de redémarrer votre appareil mobile avant de tenter de vous reconnecter