



[FAQs](#) > [ChargePAK](#) > [Questions générales](#) > [ChargePAK](#) > [Radio ne commute pas lorsque fonctionnant sur batteries/ChargePAK](#)

## **Radio ne commute pas lorsque fonctionnant sur batteries/ChargePAK**

Laura - 2021-10-19 - [ChargePAK](#)

Pour éviter la commutation accidentelle et l'assèchement inutile d'énergie de la batterie, le bouton d'alimentation sur votre radio se comporte un peu différemment lorsque la radio fonctionne sur piles / ChargePAK qu'il fait lorsqu'il fonctionne sur secteur. Sur piles / ChargePAK vous devez appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 ou 3 secondes avant qu'il répondra. Il est pas sensible au toucher, comme il est sur secteur.