



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Haut-parleurs intelligents > DiscovR > Connectivité WI-FI/Bluetooth > Lorsque j'allume mon haut-parleur, celui-ci se reconnecte automatiquement à mon réseau Wi-Fi ?

Lorsque j'allume mon haut-parleur, celui-ci se reconnecte automatiquement à mon réseau Wi-Fi ?

Laura - 2021-10-19 - Connectivité WI-FI/Bluetooth

Si votre DiscovR se trouve dans la zone Wi-Fi, votre haut-parleur se reconnectera au dernier réseau auquel il a été connecté.