



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Comment allumer et éteindre mon Bloom ?](#)

Comment allumer et éteindre mon Bloom ?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Souhaitez-vous savoir comment allumer et éteindre votre Bloom ?

1. Appuyez sur le bouton de réglage du **volume** (bouton marche/arrêt) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre Bloom.
2. Lors de la première utilisation de votre Bloom, tournez le bouton pour sélectionner la langue. Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton.
3. L'appareil effectuera alors automatiquement une recherche des stations DAB. Toutes les stations disponibles seront détectées et enregistrées dans la « Liste des stations » sans que vous ayez à intervenir.
4. Pour éteindre le Bloom, maintenez enfoncé le bouton de « Volume » jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

L'affichage en veille n'est disponible que lorsque l'appareil est branché à une source d'alimentation externe.

