



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Bloom](#) > [Comment rechercher et changer de station FM sur un Bloom ?](#)

Comment rechercher et changer de station FM sur un Bloom ?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Souhaitez-vous enregistrer et changer de station FM sur votre Bloom ?

Lorsque vous passez en mode FM pour la première fois, votre radio effectue automatiquement une recherche de toutes les fréquences FM disponibles et les enregistre dans les présélections (40 au maximum).

Ce processus peut prendre quelques instants, le temps que chaque station soit détectée. Vous n'avez rien à faire.

Pour changer de station FM ultérieurement,

1. appuyez brièvement sur l'un des boutons de la **liste des stations** lorsque vous êtes en mode FM.
2. Une liste des fréquences enregistrées s'affichera à l'écran.
3. Tournez le bouton de réglage du **volume** pour sélectionner une station.
4. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le **bouton rotatif** pour passer à cette station.

Si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche de stations,

1. il vous suffit d'appuyer sur le bouton **Menu** lorsque vous êtes en mode FM.
2. Ouvrez l'option de menu « **Paramètres** » et sélectionnez l'option « **Balayage FM** ».
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton de réglage du volume.

Votre radio va alors supprimer toutes les stations FM enregistrées et lancer automatiquement le balayage de toutes les stations disponibles.

Dans les « **Paramètres de balayage** », vous pouvez choisir de rechercher uniquement les « **stations puissantes** » ou « **toutes les stations** ».

