



[FAQs](#) > [Questions générales](#) > [ChargePAK](#) > [Questions générales](#) > [Les heures de réveil, les stations préréglées ou les autres paramètres enregistrés sont-ils effacés lorsque la radio est débranchée du secteur ?](#)

Les heures de réveil, les stations préréglées ou les autres paramètres enregistrés sont-ils effacés lorsque la radio est débranchée du secteur ?

Laura - 2022-12-16 - [Questions générales](#)

Non, elles ne le feront pas. Toutes les radios Pure enregistrent indéfiniment les paramètres tels que les heures de réveil et les stations préréglées, car la radio écrit ces détails dans une puce EPROM qui n'a pas besoin d'électricité ou de piles pour les stocker.

Vous devez brancher la radio sur le secteur si vous souhaitez déclencher vos minuteries ou vos alarmes. Nos alarmes ne se déclencheront pas si vous utilisez votre radio avec des piles/ChargePAK. *

* A l'exception des modèles Evoke 3, Move 400D, Evoke D4 et Evoke D6.