



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Haut-parleurs Bluetooth](#) > [Woodland Family](#) > [Combien de temps mon haut-parleur Woodland peut-il fonctionner ?](#)

Combien de temps mon haut-parleur Woodland peut-il fonctionner ?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Family](#)

Vous voulez savoir combien de temps le Woodland fonctionne sur batterie ?

L'enceinte Woodland est un produit alimenté par batterie, ce qui signifie qu'elle est toujours alimentée par ses batteries. Lorsque l'alimentation USB est connectée, la batterie est chargée à 100 %. Une fois qu'elle est complètement chargée, l'enceinte passe en mode d'économie de batterie, dans lequel la charge s'arrête et la batterie se décharge lentement d'environ 10 %. Cela est dû au fait qu'il n'est pas sûr de recharger une batterie lithium-ion à 100 % en permanence, car cela peut endommager gravement les cellules. Lorsque ce seuil d'environ 90 % est atteint, le circuit de charge est réactivé et la batterie est rechargée à 100 %.

Pour mesurer l'autonomie maximale de la batterie, nous avons effectué le test avec une batterie chargée à 100 % (ce qui correspond à la norme industrielle), en utilisant des contenus audio, des volumes et des distances de mesure standard. Cela a donné une autonomie allant jusqu'à 14 heures. Notez que des facteurs externes tels que le contenu audio et la température entraînent une certaine variation du résultat.

L'autonomie de la batterie au point le plus bas du cycle de charge/décharge était de 12 heures dans nos tests. Cela signifie qu'une durée de vie de la batterie de 12 à 14 heures pour un haut-parleur Woodland neuf est dans la fourchette de ce que l'on peut attendre. Avec le temps, la batterie vieillit, ce qui peut réduire l'autonomie.