



[FAQs](#) > [More products](#) > [Evoke F3 con Bluetooth](#) > [Salvare le stazioni preselezionabili](#)

Salvare le stazioni preselezionabili

Laura - 2023-04-26 - [Evoke F3 con Bluetooth](#)

Questo è possibile su tutte le sorgenti (Internet, DAB e FM).

Per assegnare una preselezione, tenere premuto il tasto "Preset" sul telecomando e premere "OK" per salvare la stazione.

Nell'applicazione Pure Select vengono elencate le stazioni salvate.