

Posso regolare gli alti e i bassi della mia Jongo Family?

Sarah Spencer - 2021-10-19 - Jongo


Posso regolare gli alti e i bassi della mia Jongo Family?

Nota: questo può essere fatto solo con un dispositivo Android. Questa funzione è stata tolta dalla nuova versione dell'applicazione Pure Connect per dispositivi Apple (IOS 11+)

Questa è solo una caratteristica della serie T. Per regolare gli alti e i bassi iniziate a riprodurre il contenuto che volete trasmettere in streaming. Poi toccate il tasto



per raggiungere i Jongo.



Toccando l'ingranaggio delle impostazioni (evidenziato) si accede al menu degli alti e dei bassi.

Nota: sulla Jongo S3 è possibile regolare il bilanciamento seguendo le stesse istruzioni. (Solo se avete impostato una coppia stereo)