



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Classic Active - Aiuto rapido](#)

Classic Active - Aiuto rapido

Customer Support - 2026-04-17 - [Classic Active](#)

I nostri consigli più importanti su come usare il tuo Classic Active

1. **Prima di usare il prodotto**, dai sempre un'occhiata alla [Guida per l'utente](#) del Classic Active.

Puoi trovare la Guida per l'utente del Classic Active nel nostro [Centro download](#).

1. **Prima di iniziare**, diciamo una cosa ovvia.

Assicurati di aver collegato l'altoparlante passivo a quello attivo, di aver montato e allungato completamente l'antenna e di aver collegato l'unità alla fonte di alimentazione giusta.

1. **Accensione/spegnimento di Classic Active**

Premendo l'interruttore di alimentazione situato sul retro dell'altoparlante attivo in posizione On, Classic Active si avvierà sull'ultima sorgente selezionata. Quando usi Classic Active per la prima volta, l'unità eseguirà una scansione DAB.

1. **Scansione e selezione di [DAB+](#) o [stazioni FM](#)**

Abbiamo due articoli separati su questi argomenti che puoi selezionare cliccando sui link evidenziati sopra.

1. **Salvare o richiamare una preselezione**

Classic Active offre due metodi per salvare le preselezioni. Queste possono essere salvate su uno dei 6 pulsanti di preselezione rapida sul telecomando o aggiunte all'elenco delle preselezioni.

Premendo uno dei pulsanti di preselezione rapida fino a quando non appare "Preset stored" (Preselezione memorizzata), verrà salvata la stazione attualmente ascoltata. Premi brevemente il pulsante di preselezione per richiamarla. Maggiori dettagli sono disponibili [qui](#).

1. **Cambiare la sorgente**

È molto semplice. Premendo un pulsante sorgente selezionato sul telecomando si accede all'ingresso scelto. Per

ulteriori informazioni sulle opzioni sorgente, leggi [questo articolo](#).

1. Accoppiare un dispositivo Bluetooth

Premendo il pulsante BT, Classic Active entrerà in modalità di accoppiamento. Istruzioni più dettagliate su come trovare Classic Active sul dispositivo che si desidera accoppiare e ulteriori informazioni sull'accoppiamento con BT sono disponibili [qui](#).

1. Regolazione della luminosità del display

Puoi abbassare la luminosità del display o persino spegnerlo completamente. [Scopri di più](#).

1. Selezione delle modalità dell'equalizzatore

Puoi accedere alle diverse modalità premendo il pulsante EQ corrispondente sul telecomando. Trovi maggiori [dettagli qui](#).