



## Classic C-D6 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic C-D6

### I nostri consigli più importanti per utilizzare il tuo Classic C-D6

**Prima di mettere in funzione il prodotto, leggi sempre la [guida rapida per il Classic C-D6](#).**

Puoi trovare la **QSG per il Classic C-D6** nella nostra **sezione Download** [qui](#).

### Prima di iniziare, sottolineiamo l'ovvio:

- **Assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione**, che l'**antenna sia completamente estesa** e che **tutte le coperture in plastica siano state rimosse**.

### Accensione e spegnimento del Classic C-D6

- Premendo il pulsante **Standby on/off**, il tuo **Classic C-D6** si avvierà automaticamente con la **sorgente ascoltata per ultima**.
- Se il **Classic C-D6 è utilizzato per la prima volta**, il dispositivo avvierà automaticamente una **ricerca DAB**. Tutte le stazioni disponibili verranno trovate e **salvate nella "Station List"** senza alcuna azione da parte tua.

### Scansione e selezione di stazioni [DAB+](#) o [FM](#)

- Abbiamo **due articoli separati** su questi argomenti, che puoi selezionare cliccando sulle **parole evidenziate**.

### Salvare o richiamare un preset

- Il **Classic C-D6** offre **due metodi per salvare i preset**:
  1. Puoi salvarli su uno dei **6 tasti di memorizzazione rapida**.
  2. Puoi aggiungerli alla **lista dei preset**.
- Tenendo premuto uno dei tasti di memorizzazione rapida fino a quando appare "**Preset stored**", la stazione che stai ascoltando verrà **salvata**.
- Premendo brevemente il tasto di memorizzazione, puoi **richiamarla**.
- **Ulteriori dettagli** sono disponibili [qui](#).

## Cambiare la sorgente

- È **molto semplice**. Basta premere il tasto "**Source**" per aprire la **finestra delle sorgenti**.
- Se desideri scoprire di più sulle **opzioni delle sorgenti**, leggi questo **articolo** [qui](#).

## Associare un dispositivo Bluetooth

- Premi il tasto **BT** e il tuo **Classic C-D6** entrerà in modalità di **associazione**.
- **Istruzioni dettagliate** su come trovare il tuo **Classic C-D6** sul dispositivo che desideri associare, insieme ad altre informazioni sull'associazione con **BT**, sono disponibili [qui](#).

## Impostare un allarme

- Il **Classic C-D6** ha **2 sveglie** che puoi impostare.
- Abbiamo creato un **articolo di aiuto dettagliato** passo dopo passo per spiegare tutti i dettagli.

## Regolare la luminosità del display

- Il **Classic C-D6** ti offre **diverse opzioni** per regolare la **luminosità del display**, sia in modalità **standby** che **operativa**.
- Ogni funzionalità è descritta nell'articolo di supporto corrispondente, disponibile [qui](#).

## Selezionare le modalità dell'equalizzatore

- Le **diverse modalità** possono essere richiamate premendo il tasto **EQ** sul telecomando.
- **Ulteriori dettagli** sono disponibili [qui](#).