



Classic H4 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic H4

Prima di utilizzare il prodotto, consultare sempre la [Guida rapida del Classic H4](#).

**La QSG per il Classic H4 è disponibile nel nostro Download Center qui:
Prima di iniziare, diciamo una cosa ovvia.**

- **Assicuratevi che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione.**
- **L'antenna sia completamente estesa.**
- **Tutte le coperture in plastica siano state rimosse.**

Accensione e spegnimento del Classic H4

- Premendo il pulsante **Standby on/off**, il **Classic H4** si avvia all'**ultima sorgente ascoltata**.
- Quando si utilizza il Classic H4 per la prima volta, l'unità entra automaticamente in una **scansione DAB**.
Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nella **"Station List"** senza che l'utente debba fare nulla.

Scansione e selezione delle stazioni [DAB+](#) o [FM](#)

- Abbiamo **due articoli separati** su questi argomenti che puoi selezionare facendo clic sulle **parole evidenziate**.

Salvare o richiamare una preimpostazione

- Il Classic H4 offre **due metodi per salvare le preimpostazioni**:
 1. Puoi salvarle su uno dei **4 pulsanti di preselezione rapida**.
 2. O aggiungerle all'**elenco delle preselezioni**.
- Premendo uno dei pulsanti di preselezione rapida fino a quando non appare **"Preset stored"**, la stazione attualmente ascoltata viene salvata.
Premi brevemente il pulsante di preselezione per richiamarla.
Ulteriori dettagli sono disponibili [qui](#).

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

- Premendo il pulsante **BT**, il Classic H4 entra in modalità di **accoppiamento**.
- **Istruzioni più dettagliate** su come trovare il tuo Classic H4 sul dispositivo che desideri accoppiare, e altre informazioni sull'accoppiamento tramite **BT**, sono disponibili [qui](#).

Impostazione di un allarme

- Il Classic H4 può essere impostato su **2 diverse sveglie**.
- Abbiamo creato un articolo di aiuto dettagliato, passo dopo passo, per spiegarti tutti i dettagli [qui](#).

Regolazione della luminosità del display in modalità standby e acceso

- Il Classic H4 offre **diverse opzioni di personalizzazione** per regolare la luminosità del display.
Ciascuna di queste funzioni è descritta nel rispettivo **articolo della guida**, linkato [qui](#).

Riproduzione USB

- Per riprodurre i file MP3 da una **chiavetta USB**, i file devono essere memorizzati nel **livello principale** o nella **prima cartella** dell'unità.
Per ulteriori dettagli, consulta **questo** articolo.