



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Classic H4i - Aiuto rapido](#)

Classic H4i - Aiuto rapido

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H4i](#)

I nostri consigli più importanti su come utilizzare il tuo Classic H4i

1. **Prima di utilizzare il prodotto**, devi sempre leggere il [manuale d'uso](#) del tuo Classic H4i. Puoi trovare il manuale d'uso del Classic H4i nella nostra [area download](#).

Per avere un'idea di come usare la tua nuova radio Internet Pure Compact, dai un'occhiata anche a [questo video](#).

1. **Prima di iniziare**, ti segnaliamo una cosa ovvia.

Assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione, che l'antenna sia completamente estesa e che tutte le coperture in plastica siano state rimosse.

1. Accendere/spegnere il Classic H4i

Quando premi il pulsante di accensione/spegnimento dello Standby, il Classic H4i si avvia con l'ultima sorgente selezionata. Quando il Classic H4i viene utilizzato per la prima volta, il dispositivo inizia con la selezione della lingua, seguita dal fuso orario. Nella fase successiva, puoi impostare l'accesso alla tua rete. Qui trovi [informazioni più dettagliate](#).

1. Scansione e selezione delle stazioni radio [DAB+](#), [FM](#) o [Internet](#)

Abbiamo creato articoli separati su questi argomenti, che puoi selezionare cliccando sulle parole evidenziate.

1. Salvare o richiamare un preset

Il Classic H4i offre due metodi per salvare i preset. Queste possono essere salvate in uno dei 4 pulsanti di salvataggio rapido o aggiunte all'elenco dei preset.

Se premi uno dei pulsanti di memoria rapida fino a quando non appare la scritta "Saved", la stazione che stai ascoltando viene salvata. Puoi richiamarla premendo brevemente il pulsante di memoria. Ulteriori dettagli sono disponibili [qui](#).

1. Cambiare la sorgente

È molto semplice. Premi il pulsante "**Sorgente**" per aprire la finestra della sorgente. Se vuoi saperne di più sulle opzioni della sorgente, [leggi questo articolo](#).

1. Accoppiare un dispositivo Bluetooth

Premi il pulsante BT e il tuo Classic H4i entrerà in modalità di accoppiamento. Puoi trovare istruzioni più dettagliate su come trovare il tuo Classic H4i sul dispositivo che vuoi accoppiare e ulteriori informazioni sull'accoppiamento con BT [qui](#).

1. Impostare un allarme

Il Classic H4i ha due diversi allarmi che puoi impostare. Abbiamo creato un [dettagliato articolo di guida passo-passo](#) per spiegarti tutti i dettagli. dettagliato articolo di guida passo-passo

1. Impostare la luminosità del display in modalità standby e in modalità operativa

Il Classic H4i ti offre diverse opzioni per regolare la luminosità del display. Ciascuna di queste funzioni è descritta nel corrispondente articolo della guida [qui linkato](#).

1. Riproduzione USB

Per riprodurre file audio da una chiavetta USB, puoi collegarla alla porta USB sul retro del tuo Classic H4i. Ulteriori informazioni sono disponibili [qui](#).