



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Classic Stereo Mini - Aiuto rapido](#)

Classic Stereo Mini - Aiuto rapido

Customer Support - 2025-11-12 - [Classic Stereo Mini](#)

I nostri consigli più importanti su come usare il tuo Classic Stereo Mini

1. **Prima di usare il prodotto**, dai sempre un'occhiata alla [Guida per l'utente](#) del Classic Stereo Mini.

Puoi anche dare un'occhiata alla Guida rapida per il Classic Stereo Mini che trovi nel nostro [Centro download](#).

Per avere una prima idea di come usare il tuo nuovo sistema audio Pure, dai un'occhiata anche [a questo video](#).

1. **Prima di iniziare**, diciamo una cosa ovvia.

Assicurati di aver collegato bene gli altoparlanti al Classic Stereo Mini prima di collegare il dispositivo alla corrente.

Assicurati che l'antenna sia completamente estesa e che tutti i coperchi di plastica siano stati rimossi.

1. Accensione/spegnimento del Classic Stereo Mini

Premendo il pulsante Standby, il Classic Stereo Mini si avvierà sull'ultima sorgente ascoltata. Quando usi il Classic Stereo Mini per la prima volta, l'unità eseguirà una scansione DAB.

1. Scansione e selezione **DAB+** o **stazioni FM**

Abbiamo due articoli separati su questi argomenti che puoi selezionare cliccando sulle parole evidenziate.

1. Salvataggio o richiamo di una preselezione

Il Classic Stereo Mini offre due metodi per salvare le preselezioni. Queste possono essere salvate su uno dei 6 pulsanti di preselezione rapida sul telecomando o aggiunte all'elenco delle preselezioni.

Premendo uno dei pulsanti di preselezione rapida fino a quando non appare "Preset memorizzato", salverai la stazione che stai ascoltando. Premi brevemente il pulsante di preselezione per richiamarla. Maggiori dettagli sono disponibili [qui](#).

1. Cambiare la sorgente

È molto semplice. Premendo il pulsante "Source" si aprirà la finestra delle sorgenti. Se vuoi saperne di più sulle opzioni di sorgente, leggi questo articolo [qui](#).

1. Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

Premi il pulsante BT e Classic Stereo Mini entrerà in modalità di accoppiamento. Istruzioni più dettagliate su come trovare Classic Stereo Mini sul dispositivo che desideri accoppiare e ulteriori informazioni sull'accoppiamento con BT sono disponibili [qui](#).

1. Impostazione di una sveglia

Classic Stereo Mini dispone di 2 sveglie individuali che è possibile impostare. Abbiamo creato un [articolo di aiuto dettagliato passo dopo passo](#) per spiegare i dettagli.

1. Regolazione della luminosità del display in modalità Standby e On

Classic Stereo Mini offre varie opzioni di personalizzazione per regolare la luminosità del display. Ciascuna di queste funzioni è descritta nel rispettivo articolo di aiuto [collegato qui](#).

1. Selezione delle modalità dell'equalizzatore

È possibile accedere alle diverse modalità premendo il pulsante EQ sul telecomando. Maggiori [dettagli qui](#).