



[FAQs](#) > [More products](#) > [Evoke Mio/1S lo schermo vuoto](#)

## **Evoke Mio/1S lo schermo vuoto**

Laura - 2021-10-19 - [More products](#)

Raramente ti capiterà l'occasione in cui lo schermo su Evoke Mio o Evoke 1S apparirà vuoto o nero senza testo. Se succede questo, devi rimuovere l'energia dal tuo prodotto-incluso ChargePAK. Rimetti la risorsa energetica come fai solitamente e lo schermo e il testo dovrebbero riapparire.

Se ciò non dovesse succedere contatta il supporto team Pure per ulteriori consigli