



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Play](#) > [Evoke Play - Aiuto rapido](#)

Evoke Play - Aiuto rapido

INSIDE / AQIPA - 2025-07-18 - [Evoke Play](#)

I nostri consigli più importanti per l'utilizzo di Evoke Play

1. Preparazione iniziale

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, è fondamentale seguire questi passaggi:

- **Leggi il manuale d'uso** e la [guida rapida](#) di Evoke Play prima di metterlo in funzione. Entrambi i documenti sono disponibili nel **Centro di download**.
- **Assicurati che Evoke Play sia correttamente collegato** a una fonte di alimentazione.
- **Verifica che l'antenna sia completamente estesa** e che tutte le **coperture in plastica siano state rimosse**.

2. Accensione e spegnimento di Evoke Play

- **Accensione:** Premi il pulsante del **volume** per accendere Evoke Play con l'ultima sorgente ascoltata.
- **Primo avvio:** Quando accendi Evoke Play per la prima volta, verrà eseguita una [procedura di configurazione guidata](#) per configurare la data, l'ora e le impostazioni di rete. Una volta completata questa procedura, il dispositivo sarà pronto per l'uso in molte modalità.

3. Scansione e selezione delle stazioni DAB+ o FM

Abbiamo due articoli separati che spiegano come **scansionare e selezionare le stazioni DAB+ o FM**. Puoi accedere a questi articoli cliccando sui link evidenziati.

4. Salvare o richiamare una preimpostazione

Evoke Play offre due metodi per **salvare e richiamare preimpostazioni**:

- **Tasti di preselezione rapida:** Premi e tieni premuto uno dei tasti di preselezione finché non appare il messaggio **"Preset stored"**. Questo salverà la stazione che stai ascoltando.
- **Aggiungere all'elenco delle preselezioni:** Premi brevemente il tasto di preselezione per richiamare una stazione precedentemente salvata.

Per maggiori dettagli su come gestire le preimpostazioni, consulta [l'articolo](#) specifico.

5. Cambiare la sorgente

Cambiare la sorgente è semplice:

- Premi il tasto “**Sorgente**” per aprire la finestra delle sorgenti disponibili.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle sorgenti, puoi leggere [l'articolo](#) corrispondente.
-

6. Accoppiare un dispositivo Bluetooth

- Premi il tasto **BT** per passare alla **modalità di accoppiamento** di Evoke Play.
 - Se hai bisogno di istruzioni più dettagliate su come accoppiare Evoke Play con un dispositivo Bluetooth, consulta [l'articolo](#) dedicato qui.
-

7. Impostazione di una sveglia

Evoke Play ha **2 sveglie individuali** che puoi impostare.

Abbiamo creato una guida dettagliata con tutti i passaggi necessari per configurare le sveglie. Puoi leggere [l'articolo](#) completo qui.

8. Impostazione della luminosità del display in modalità standby e acceso

Evoke Play offre diverse opzioni per regolare la **luminosità del display** in modalità standby e accesa.
Ogni funzione è descritta nel corrispondente [articolo](#) della guida, il cui link puoi trovare qui.

9. L'equalizzatore

Le **impostazioni dell'equalizzatore** sono accessibili dal menu principale di Evoke Play.
Per ulteriori dettagli su come usare l'equalizzatore, puoi consultare [l'articolo](#) dedicato.
