

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play - Quick Help

Evoke Play - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Evoke Series - Modern Music Systems

I nostri consigli più importanti per l'utilizzo di Evoke Play

1. Preparazione iniziale

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, è fondamentale seguire questi passaggi:

- **Leggi il manuale** <u>d'uso</u> e la<u>guida rapida</u> di Evoke Play prima di metterlo in funzione. Entrambi i documenti sono disponibili nel **Centro di download**.
- Assicurati che Evoke Play sia correttamente collegato a una fonte di alimentazione.
- Verifica che l'antenna sia completamente estesa e che tutte le coperture in plastica siano state rimosse.

2. Accensione e spegnimento di Evoke Play

- Accensione: Premi il pulsante del **volume** per accendere Evoke Play con l'ultima sorgente ascoltata.
- Primo avvio: Quando accendi Evoke Play per la prima volta, verrà eseguita una procedura di <u>configurazione guidata</u> per configurare la data, l'ora e le impostazioni di rete. Una volta completata questa procedura, il dispositivo sarà pronto per l'uso in molte modalità.

3. Scansione e selezione delle stazioni DAB+ o FM

Abbiamo due articoli separati che spiegano come **scansionare e selezionare le stazioni DAB+** o **FM**. Puoi accedere a questi articoli cliccando sui link evidenziati.

4. Salvare o richiamare una preimpostazione

Evoke Play offre due metodi per salvare e richiamare preimpostazioni:

- **Tasti di preselezione rapida**: Premi e tieni premuto uno dei tasti di preselezione finché non appare il messaggio **"Preset stored"**. Questo salverà la stazione che stai ascoltando.
- **Aggiungere all'elenco delle preselezioni**: Premi brevemente il tasto di preselezione per richiamare una stazione precedentemente salvata.

Per maggiori dettagli su come gestire le preimpostazioni, consulta <u>l'articolo</u>specifico.

5. Cambiare la sorgente

Cambiare la sorgente è semplice:

Premi il tasto "Sorgente" per aprire la finestra delle sorgenti disponibili.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle sorgenti, puoi leggere <u>l'articolo</u> corrispondente.

6. Accoppiare un dispositivo Bluetooth

- Premi il tasto **BT** per passare alla **modalità di accoppiamento** di Evoke Play.
- Se hai bisogno di istruzioni più dettagliate su come accoppiare Evoke Play con un dispositivo Bluetooth, consulta <u>l'articolo</u> dedicato qui.

7. Impostazione di una sveglia

Evoke Play ha **2 sveglie individuali** che puoi impostare. Abbiamo creato una guida dettagliata con tutti i passaggi necessari per configurare le sveglie. Puoi leggere <u>l'articolo</u> completo qui.

8. Impostazione della luminosità del display in modalità standby e acceso

Evoke Play offre diverse opzioni per regolare la **luminosità del display** in modalità standby e accesa.

Ogni funzione è descritta nel corrispondente articolo della guida, il cui link puoi trovare qui.

9. L'equalizzatore

Le **impostazioni dell'equalizzatore** sono accessibili dal menu principale di Evoke Play. Per ulteriori dettagli su come usare l'equalizzatore, puoi consultare <u>l'articolo</u> dedicato.