



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive](#)

Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - [Highway 300Di](#)

Questo messaggio può essere visualizzato se la pen drive USB è piena e il dispositivo Highway 300Di non ha spazio per scrivere l'indice (file di indice).

È necessario lasciare almeno 10 mb di spazio libero sulla pen drive USB per consentire ad Highway di eseguire correttamente l'indicizzazione.