

## Come si regola la luminosità del display di Evoke Home?

Customer Support - 2024-11-19 - Evoke Home

### Volete regolare la luminosità del display di Evoke Home?

1. Per regolare la luminosità del display, premere il pulsante "**Home/Select**" per richiamare il menu principale.
2. Selezionare "**Impostazioni di sistema**" e confermare premendo il tasto "**Home/Select**".
3. Navigare tra le opzioni di impostazione fino alla voce "**Retroilluminazione display**" e confermare nuovamente la selezione.
4. Appaiono tre opzioni: "**Timeout**", "**In funzione**" e "**Livello di oscuramento**".
  1. Selezionare "**Timeout**" per impostare la durata del passaggio della luminosità del display da "**In funzione**" a "**Livello di attenuazione**".
  1. Selezionare "**In funzione**" per impostare la luminosità quando la radio è accesa e "**Livello di attenuazione**" per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità di attenuazione.

In questo modo è possibile impostare il display in modo che sia più luminoso quando lo si utilizza attivamente. Il "**Livello di oscuramento**" influisce anche sul display quando la radio è in modalità standby.

La retroilluminazione non può essere disattivata completamente.

E questo è già tutto! Ora è possibile regolare facilmente la luminosità del display della radio Evoke Home in base all'ambiente e alle proprie preferenze.