



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Come faccio a regolare la luminosità del display del mio Evoke Spot/Play?](#)

Come faccio a regolare la luminosità del display del mio Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Desidera regolare la luminosità del suo schermo Evoke Spot/Play?

1. Per regolare la luminosità dello schermo, prema il pulsante **Home/Select** per accedere al menu principale.
2. Selezioni "Impostazioni di sistema" e confermi premendo "**Home/Selezione**".
3. Scorra le opzioni di impostazione fino a raggiungere "**Illuminazione schermo**" e confermi nuovamente la selezione.
4. Appariranno tre opzioni: "**Timeout**", "**On**" e "**Livello di oscuramento**".
5. Scegli "**Timeout**" per impostare la durata del tempo prima che la luminosità dello schermo passi da "**On**" a "**Dim**".
6. Scegli "**On**" per impostare la luminosità quando la radio è accesa e "**Livello Dim**" per impostare la luminosità dello schermo quando la radio passa alla modalità "**Dim**".

Ciò significa che può impostare lo schermo in modo che sia più luminoso quando lo utilizza attivamente.

Il "**Livello Dim**" ha effetto anche sullo schermo quando la radio è in modalità standby.

La retroilluminazione non può essere spenta completamente.

E questo è tutto! Ora può facilmente adattare la luminosità dello schermo della sua radio Evoke Spot/Play al suo ambiente e alle sue preferenze.