

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

## How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

## Desidera regolare la luminosità del suo schermo Evoke Spot/Play?

- 1. Per regolare la luminosità dello schermo, prema il pulsante **Home/Select** per accedere al menu principale.
- 2. Selezioni "Impostazioni di sistema" e confermi premendo " Home/Selezione".
- 3. Scorra le opzioni di impostazione fino a raggiungere " **Illuminazione schermo** " e confermi nuovamente la selezione.
- 4. Appariranno tre opzioni: " Timeout ', ' On" e " Livello di oscuramento ".
- 5. Scelga " **Timeout** ' per impostare la durata del tempo prima che la luminosità dello schermo passi da ' **On** ' a ' **Dim** ".
- 6. Scelga " On" per impostare la luminosità quando la radio è accesa e " Livello Dim ' per impostare la luminosità dello schermo quando la radio passa alla modalità ' Dim ".

Ciò significa che può impostare lo schermo in modo che sia più luminoso quando lo utilizza attivamente.

Il " Livello Dim " ha effetto anche sullo schermo quando la radio è in modalità standby.

La retroilluminazione non può essere spenta completamente.

E questo è tutto! Ora può facilmente adattare la luminosità dello schermo della sua radio Evoke Spot/Play al suo ambiente e alle sue preferenze.