

How to change FM stations on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Desidera registrare e modificare le stazioni FM sul suo Classic Stereo?

1. Quando passa alla modalità FM per la prima volta, prema il pulsante “ **Home** ” per accedere al menu.
2. Vada a “ **Impostazioni di ricerca** ” e selezioni “ **Solo stazioni forti?**” per selezionare “ **Sì** ” o “ **No**”.
3. Vada a “ **Impostazioni audio** ” per scegliere se desidera ascoltare solo in mono, in caso di scarsa ricezione FM.
4. Utilizzi i pulsanti **Avanti/Indietro** per scorrere manualmente le frequenze FM.
5. Una pressione prolungata sui pulsanti “Skip” avvierà una ricerca rapida delle stazioni.
6. Per accedere alle stazioni FM salvate, prema brevemente il pulsante “ **Preset** ” sulla radio in modalità FM. Si aprirà l'elenco “ **Richiama preset** ”.
7. Utilizzi il pulsante **Volume/Selezione** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
8. Una volta trovata la stazione desiderata, prema il pulsante **Volume/Selezione** per passare a quella stazione.

Le **prime 4 stazioni** preimpostate possono essere richiamate anche utilizzando i pulsanti '**Preset**' del telecomando.