



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to change the source played on my Classic Stereo?

How to change the source played on my Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Desidera cambiare la sorgente che viene riprodotta sul suo Classic Stereo?

Le sorgenti disponibili sul Classic Stereo sono DAB+, FM, Internet radio, Podcast, Spotify, Bluetooth, USB, CD, Aux In, Phono, Optical In e Music Player (USB).

1. Per selezionare una sorgente per la riproduzione, è sufficiente toccare il pulsante **"Sorgente"** sul suo Classic Stereo per aprire la finestra di selezione.
2. Premendo ripetutamente il pulsante **"Sorgente"** o ruotando la manopola **"Volume/Selezione"**, può scorrere le sorgenti disponibili.
3. Per confermare la selezione, preme il comando **"Volume/Selezione"**.

La sorgente passerà automaticamente alla sorgente evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto nessun altro pulsante.

Il telecomando offre anche dei pulsanti di accesso diretto alle varie sorgenti disponibili.