



FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > How can I change the source played on my Elan One<sup>2</sup>?

---

## How can I change the source played on my Elan One<sup>2</sup>?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

### **Volete cambiare la sorgente riprodotta dal vostro Elan One<sup>2</sup>?**

Le sorgenti disponibili sull'Elan One<sup>2</sup> sono **DAB+**, **FM** e **Bluetooth**.

1. Per scegliere una sorgente da riprodurre, è sufficiente premere il pulsante “ **Source** ” e selezionarla ruotando la manopola “ **Volume/Select** ”.
2. È anche possibile scorrere le sorgenti disponibili premendo ripetutamente il tasto **Sorgente**.
3. Per confermare la selezione, premere il tasto **Volume/Select**.

La sorgente passerà automaticamente alla sorgente selezionata dopo 2 secondi se non viene premuto nessun altro tasto.