



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > Come si configura Evoke Home?

---

## Come si configura Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

# Volete configurare il vostro Evoke Home e collegarlo a Internet?

1. Quando si accende Evoke Home per la prima volta, l'apparecchio si avvia con la **"Configurazione guidata"**.
2. Confermare con **"Sì"** per iniziare.
3. Per prima cosa vi verrà chiesto di selezionare le impostazioni dell'ora. Formato 12/24 ore, aggiornamento automatico, fuso orario e ora legale, quindi le impostazioni di rete.
4. Una volta completata la ricerca delle reti disponibili, selezionare l'SSID e inserire la password Wi-Fi per connettersi alla rete.
5. Quindi premere il pulsante **"Home/Select"** per accedere al **"Menu principale"**.