



FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > How can I save/recall presets on an Elan One²?

How can I save/recall presets on an Elan One²?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Desiderate salvare o richiamare una preselezione sul vostro Elan One²?

Con l'Elan One² è possibile memorizzare **5** preselezioni per **DAB+** e **FM** sui tasti di accesso diretto.

1. Per salvare una stazione in una posizione di memoria preimpostata, tenere premuto un pulsante di preselezione finché non viene visualizzato “ **Preselezione X salvata**”.
2. La stazione in ascolto è ora memorizzata nella preselezione selezionata.
3. Ripetere questa procedura per tutte le 5 preselezioni disponibili.

Per richiamare una preselezione salvata, premere brevemente il pulsante di preselezione corrispondente.