



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altoparlanti intelligenti](#) > [DiscovR](#) > [Domande generali](#) > [Come posso controllare il livello della batteria del mio altoparlante?](#)

Come posso controllare il livello della batteria del mio altoparlante?

Laura - 2021-10-19 - [Domande generali](#)

Per controllare il livello della batteria attuale, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente. Il numero di segmenti illuminati sull'anello luminoso indicherà il livello attuale di carica rimanente.