



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Sleep](#) > [Come si salvano o si aprono i preferiti?](#)

Come si salvano o si aprono i preferiti?

Customer Support - 2026-09-25 - [Elan Sleep](#)

Desidera salvare o aprire un preferito sul Suo Elan Sleep?

Il Suo Elan Sleep Le offre la possibilità di salvare fino a **25** preferiti per **DAB** e **FM**.

Per salvare una stazione tra i preferiti,

1. durante la riproduzione è sufficiente tenere premuto il tasto "**Favourites**" per 2 secondi.
2. Selezionate una posizione tra i preferiti utilizzando i tasti direzionali (< o >).
3. Premete «**Select**» per salvare la stazione attualmente in riproduzione nella posizione selezionata.

Per richiamare un preferito,

1. tocchi brevemente «**Favourites**» per aprire l'elenco dei preferiti salvati.
2. Scorra con i tasti direzionali (< o >) fino alla posizione desiderata e confermi la selezione con «**Select**».