



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come scansionare e selezionare le stazioni DAB su un Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Come scansionare e selezionare le stazioni DAB su un Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Vuoi cercare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i?

Quando utilizzi il tuo Classic H4i/Classic C-D6i per la prima volta, la scansione DAB viene eseguita automaticamente. Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nell'elenco delle stazioni.

1. Per cambiare la stazione DAB, ruota la manopola "**Select**" di uno scatto mentre sei in modalità DAB.
2. Viene visualizzato l'**elenco delle stazioni**.
3. Ora puoi scorrere le stazioni disponibili ruotando la manopola.
4. Quando hai trovato la stazione desiderata, premi il comando "**Seleziona**" per passare a questa stazione.

Per una nuova scansione, premi il tasto "**Home**" in modalità DAB, seleziona "**Configurazione DAB**" in "**Impostazioni**" e poi "**Scansione stazione DAB**".

A questo punto la radio cancellerà tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.