



[FAQs](#) > [DAB+ Radio](#) > [Come faccio ad impostare la sveglia su PopMidi,Mini e Maxi?](#)

Come faccio ad impostare la sveglia su PopMidi,Mini e Maxi?

Laura - 2021-10-19 - [DAB+ Radio](#)

Clicca sul menu,il pulsante d'**allarme** apparira' sulla schermata ,premi **seleziona**

Seleziona Sveglia 1 o 2 premendo su <**o**> e poi **seleziona**

Ora premi <**o**> fino a quando **On** e' sullo schermo e poi premi **seleziona**

Ora imposta l'ora in cui vorresti che la sveglia suonasse, premi <**o**> per cambiare l'ora e **seleziona** per confermare. Ora fai lo stesso per confermare i minuti. Premi **seleziona** per confermare

Ora imposta la durata(quanto a lungo la sveglia suonera')premi <**o**>per selezionare 15-90 minuti e poi premi **seleziona**

Ora seleziona la fonte premendo <**o**> per selezionare Digital,FM o Tone e poi premi **seleziona**

Ora seleziona quanto spesso vorresti che la sveglia suonasse, premi <**o**> e poi **seleziona**

Ora puoi finalmente impostare il volume della sveglia ,premi <**o**>e poi seleziona (**nota:** non puoi cambiare il volume della sveglia su Tone solo su Digital o FM)

Ora vedrai scritto che la sveglia e' stata salvata e impostata.