



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Come regolare la luminosità del display su un Classic Active?](#)

Come regolare la luminosità del display su un Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

Vuoi regolare la luminosità del display del tuo Classic Active?

Per modificare la luminosità del display, premi ripetutamente il pulsante "**Dim**" sul telecomando per passare da un'opzione all'altra.

Puoi scegliere tra "**High**", "**Dim**" e "**Off**"

High - Il display rimarrà alla massima luminosità

Dim - La luminosità del display verrà ridotta dopo pochi secondi

Off - Il display si attenuerà prima di spegnersi completamente.

Premendo qualsiasi pulsante, la luminosità tornerà prima al massimo prima di tornare all'impostazione selezionata in precedenza.

E questo è tutto! Ora puoi regolare facilmente la luminosità del display del tuo Classic Active in base all'ambiente e alle tue preferenze.