



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come regolare la luminosità del display su un Classic C-D4?](#)

Come regolare la luminosità del display su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Desidera regolare la luminosità del display sul suo Classic C-D4?

1. Per regolare la luminosità del display, prema il pulsante “**Home/Back**” per accedere alle “**Config. di sis.**”.
2. Scorra le opzioni di impostazione fino a trovare “**Retroilluminaz.**” e prema la manopola per confermare la selezione.
3. Verranno visualizzate tre opzioni: “**Timeout**”, “**Livello acceso**” e “**Livello attenuato**”.
4. Selezionare “**Timeout**” per impostare la durata fino a quando la luminosità del display passa da “**Livello acceso**” a “**Livello attenuato**”.
5. Selezionare “**Livello acceso**” per impostare la luminosità quando la radio è accesa e “**Livello attenuato**” per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità attenuata. Ciò significa che è possibile impostare il display in modo che sia più luminoso quando lo si utilizza attivamente o più scuro (o addirittura spento). Il “**Livello attenuato**” influisce anche sul display quando la radio è in modalità standby.

E questo è tutto! Ora è possibile regolare facilmente la luminosità del display del Classic C-D4 in base all'ambiente e alle proprie preferenze.