



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Come regolare la luminosità del display su un Classic C-D6?](#)

## Come regolare la luminosità del display su un Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

### Desidera regolare la luminosità dello schermo del suo Classic C-D6?

1. Per regolare la luminosità dello schermo, prema il pulsante **Home** per accedere al menu principale.
2. Utilizzi la rotella '**Seleziona**' per scorrere fino a 'Sistema' e prema la rotella per selezionare.
3. Scorra le opzioni di configurazione fino a trovare “ **Illuminazione** ” e prema la rotella per aprirla.

Vengono visualizzate tre opzioni: “ **Spegnimento ritardato** ’, ‘ **Regolazione dell'illuminazione** ’ e ‘ **Regolazione dell'illuminazione** ”.

1. Selezioni “ **Ritardo** ’ per impostare la durata del tempo prima che la luminosità dello schermo passi da ‘ **On**’ a “ **Dim**”.
2. L’**Impostazione On** ’ regola la luminosità dello schermo quando la radio è accesa e l’**Impostazione Dim** ” regola la luminosità dello schermo quando la radio passa alla modalità Dim. Ciò significa che può impostare lo schermo in modo che sia più luminoso quando lo utilizza attivamente. L'impostazione “Dim” influisce anche sullo schermo quando la radio è in modalità standby.

E questo è tutto! Ora può facilmente regolare la luminosità dello schermo del suo Classic C-D6 in base al suo ambiente e alle sue preferenze.