

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to adjust the display brightness on a Classic Mini?

How to adjust the display brightness on a Classic Mini? Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Desidera regolare la luminosità del display del suo Classic Mini?

Per regolare la luminosità del display,

- 1. Prema il pulsante "Home" per aprire le "Impostazioni del sistema".
- Utilizzi il cursore "Volume/Selezione" per scorrere le opzioni di impostazione fino a raggiungere "Retroilluminazione del display". Prema il cursore per confermare la selezione.

Con il Classic Mini, può regolare individualmente la luminosità del display per entrambe le modalità operative, **batteria** e **rete elettrica**.

Per ogni modalità operativa vengono visualizzate tre opzioni di impostazione: "**Dimmer a**", "In funzione" e "Luminosità dimmer".

- Selezioni "Dimmerazione dopo" per impostare la durata del passaggio della luminosità del display da "In funzione" a "Luminosità dimmer".
- Selezioni "In funzione" per impostare la luminosità quando la radio è accesa e "Luminosità dimmer" per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità dimmer. Ciò significa che può impostare il display più luminoso quando utilizza attivamente il Classic Mini, oppure più scuro (o addirittura completamente spento).
- La "luminosità dimmer " influisce anche sul display quando la radio è in modalità standby.

E questo è già tutto! Ora può facilmente regolare la luminosità del display della sua radio Classic Mini in base al suo ambiente e alle sue preferenze.